



Bevestiging van uw FrakkZ kapstok tegen de wand.

Beste klant,

Allereerst willen wij u hartelijk danken voor de aanschaf van deze FrakkZ kapstok! Wij hopen dat u hier jarenlang plezier en gemak van heeft.

Bijgaand ontvangt u een beschrijving voor de juiste bevestiging van de kapstok aan de wand. Bij de houten kapstokken en bij de RVS kapstok met knop wordt de kapstok op twee bevestigingspunten aan de wand bevestigd. Bij de RVS kapstok met haak zijn 4 bevestigingspunten voorzien. Wij adviseren u deze kapstok op alle 4 de punten te bevestigen.

Zorg ervoor dat u er zeker van bent, dat de afstand van de te boren gaten overeen komt met de afstand tussen de sleutelgaten aan de achterzijde van de kapstok.

Ook dient u er rekening mee te houden dat u de gaten goed waterpas ten opzichte van elkaar boort, zodat de kapstok altijd recht hangt.

- In geval van een stenen of betonnen muur: Boor een gat in de muur van $\varnothing 6$ en bevestig bijgeleverde pluggen.
- Draai de bijgeleverde schroef zover in de plug, zodat de kop van de schroef nog 6 tot 8 mm uit de muur steekt. (afhankelijk van het model kapstok)
- Leidt de schroef in de grootste ronde opening van de sleutelgatvorm aan de achterzijde van de kapstok.
- Door nu de kapstok voorzichtig omlaag te duwen, zakt de schroefkop in de sleuf van het sleutelgat en klemt de kapstok zich vast tegen de muur. Door de schroefkop nauwkeurig in diepte af te stellen, is het mogelijk om de kapstok strak tegen de muur te plaatsen.
- Controleer na bevestiging of de kapstok goed tegen de muur verankerd zit.

Ter ondersteuning, treft u hieronder een tekening aan.

